




Haar-France

PreciLINK,

Transmissions Bureau ↔ Camion



- Associé au comptage électronique HAAR, PreciLINK permet la gestion automatique des tournées et augmente la rentabilité.
- Système compact et éprouvé, installation aisée en cabine.
- Les transmissions de données se font selon le standard GPRS.
- Les transmissions Bureau ↔ Camion se font en temps réel et en mode sécurisé via un serveur FTP.
- PreciLINK utilise des fichiers au format texte aisément exploitables par tout logiciel bureau.
- Le logiciel camion est développé au standard Windows CE.
- Les données sont automatiquement intégrées au calculateur indicateur électronique ELZ.
- PreciLINK intègre le paiement par carte, le système GPS et la connexion au chronotachygraphe du camion.

PreciLINK,

Transmissions Bureau ↔ Camion

PreciLINK

Une grande flexibilité de gestion des tournées des camions devient aujourd'hui de plus en plus indispensable et vitale.

Les transmissions des données du bureau vers le camion permettent une gestion optimale des disponibilités des véhicules.

Le traitement automatique des tournées se fait du bureau.


Les données sont transmises par **GPRS** via un serveur **FTP**.

PreciLINK s'exploite aisément sous **Windows**.

Le terminal **PSION** fonctionne sous **Windows CE**.

Options :

- GPS,
- Terminal de paiement,
- Connexion chronotachygraphe,
- Connexion à des compteurs autres que Haar France,
- Applicatif multi-langue...



L'équipement du camion

- un indicateur électronique **ELZ**,
- une imprimante **DB3A type A4**,
- une interface **DI3A**,
- un terminal **PSION couleur**,
- un Module **GPRS**,
- options: **TPE, GPS, ...**

Utilisation souple et aisée

Les données des tournées sont directement transmises du bureau vers le **terminal PSION**.

Les livraisons sont transmises automatiquement au **terminal PSION** sans intervention du chauffeur.

Les nouvelles données sont alors transmises au chauffeur de façon lisible et claire sur l'écran du **terminal PSION**.

Par simple pression sur une touche, la commande du client est transmise à l'**ELZ**.

La procédure de distribution reste identique avec ou sans système **PreciLINK**.

Après l'impression du bon, la quantité livrée est directement envoyée au **terminal PSION**.

Par une simple pression sur une touche, les données sont retransmises au Bureau et la tournée est effacée des mémoires du **terminal PSION**.

S'il est impossible d'avoir une connexion (ex. interférences), le **terminal PSION** conserve les données jusqu'à obtenir une transmission parfaite.

L'envoi des données à chaque fin de livraison permet au gestionnaire de connaître la position du chauffeur et l'état du chargement.

La facture peut être imprimée au bureau ou directement au camion.

Des livraisons non prévues initialement peuvent être réalisées.

Naturellement, il est possible d'envoyer de nouvelles commandes au camion.